
AUTONORM!®

AANSLUITSCHEMA

MERK: Citroën
Model: C4
Jaar: Vanaf 2007



Na montage dient de optie standaard alarm mbv de PSA-diagnostictool te worden aangezet!



AANSLUITINGEN EERST CONTROLEREN!