



Na montage dient de optie standaard alarm mbv de PSA-diagnostictool te worden aangezet!



## AANSLUITINGEN EERST CONTROLEREN!